

Návod na použitie dekorácie Svetelná reťaz LED

Najprv si poriadne prečítajte návod..

Pri používaní dekorácie svetelnej reťaze, je nevyhnutné dodržať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

NEBEZPEČENSTVO:

Ako obmedziť riziko úrazu elektrickým prúdom, popálenia, požiaru a pod.:

Vždy po použití odpojte prístroj od elektrickej siete. Nenechávajte svietiť bez dozoru, hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Nemanipulujte s dekoráciou, ak máte vlhké alebo spotené ruky.

Nepoužívajte dekoráciu pod vodou alebo v blízkosti vodných plôch či bazénov.

Nepoužívajte dekoráciu, pokiaľ dôjde k poškodeniu prírodného kábla alebo adaptéra.

Sami nikdy nevykonávajte demontáž a opravy častí výrobku. LED svietí nnezávisle na sebe, pokiaľ niektorá prestane svietiť, nevymieňajte ju. V prípade zahriatia alebo poškodenia niektorej časti, opatrne odpojte od siete alebo vypnite istič.

Používajte opatrne, hrozí nebezpečenstvo popálenia alebo zásahu elektrickým prúdom.

Nepoužívajte pri manipulácii ostré predmety-hrozí poškodenie.

VAROVANIE:

Tento výrobok je určený na domáce použitie. **Nejedná sa o hračku určenú pre deti.** Neopatrným použitím môže dôjsť k úrazu el. prúdom. **Len na použitie v interiéri.**

Obsah balenia:

Svetelná reťaz s LED žiarovkami a programátorom s 8-mi režimami svietenia.

Ako používať:

1. Najprv vyberte dekoráciu z obalu.
2. Rozložte a uistite sa, že žiadna časť nie je poškodená.
3. Opatrne zapnite do elektrickej siete.
4. Tlačidlom na programátore zvolte jeden z 8-mi režimov.
5. Nepoužívajte dlhšie ako 4 hodiny naraz.
6. Nepoužívajte bez dozoru.
7. Po použití vyberte z el. siete.

UPOZORNENIE – nie je určené na použitie v exteriéri. Dekorácia musí byť počas používania stále pripojená k elektrickému prúdu a pod dohľadom dospelého osoby.

Technické data:

Napájanie: 220V – 240 V AC

Dĺžka: 5-38m

Počet LED 100 - 500

Čistenie a údržba:

Pred čistením odpojte od el. siete a nechajte vychladnúť. Nečistite žieravými prostriedkami ani vodou. Čistite výhradne suchou handrou.

Výrobok udržiavajte čistý a uchovávajte ho na bezpečnom suchom mieste. Prístroj nevystavujte pôsobeniu prostredia s vysokou vlhkosťou alebo teplotou.



výrobok zodpovedá európskym normám



nepotrebuje uzemnenie

RoHS



■ Nepoužívaný výrobkodovzdajte do zberného dvora (ekologická likvidácia)



nepoužívať prístroj vo vani ani v blízkosti vody