

Návod na použitie prístroja



Návod na použitie prístroja

Najprv si poriadne prečítajte návod.

Pri používaní masážneho goliera, je nevyhnutné dodržať všetky pokyny a bezpečnostné opatrenia, vrátane nasledujúcich:

NEBEZPEČENSTVO:

Ako obmedziť riziko úrazu elektrickým prúdom, popálenie, požiaru a pod .:

Vždy po použití alebo pri prácach odpojiť od elektrickej siete a skôr, ako ho budete čistiť.

Sami nikdy nevykonávajte demontáž a opravy výrobku.

VAROVÁNE:

Tento výrobok slúži pre potrebu osobných masáží. Nejedná sa o lekárske nástroje a nie je možné ich používať na komerčné účely.

Prístroj nesmiete nechať bez dozoru, ak je pripojený k elektrickej sieti. Nepoužívaný prístroj vypnite zo zásuvky.

Nepoužívajte prístroj pod perinou alebo vankúšom a umožnite samovoľné vyžarovanie tepla. V opačnom prípade hrozí prehriatie, ktoré môže mať za následok vznik požiaru, úraz elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb.

Neťahajte za napájací kábel a nekrúťte s ním, aby ste predišli jeho poškodeniu.

Prístroj používajte výhradne s dodávaným sieťovým adaptérom v rozvodnej sieti s napätím uvedenom na štítku prístroja.

Nepoužívajte prístroj na miestach, kde sa nachádza žieravé látky alebo kam je dodávaný kyslík.

Nepoužívajte v miestach s vysokou vlhkosťou (ako sú kúpeľne) alebo s vysokou teplotou, inak hrozí úraz elektrickým prúdom a iné bezpečnostné riziká.

Pokiaľ budú prístroj používať deti alebo osoby s nedostatočnými znalosťami, ako prístroj použiť, je nevyhnutná prítomnosť dohľadu.

Tehotné ženy a ženy v období menštruácie by sa mali pred použitím prístroja alebo jeho príslušenstva poradiť s lekárom. Prístroj používajte iba na účely, ktoré sú popísané v tomto návode.

Prístroj používajte iba na účely, ktoré sú popísané v tomto návode.

Prívodný kábel udržiavajte mimo vykurované povrchy, mohlo by dôjsť k vážnym popáleninám.

Tento výrobok je vybavený funkciou vyhrievania. Osoby, ktoré nie sú citlivé na teplo, musí byť pri použití prístroja opatrné.

Osobitnú pozornosť treba venovať súčastiam najnáchylnjším k opotrebovaniu. Chybné súčiastky odporúčame okamžite nahradiť a prístroj nepoužívať, kým nie je opravený.

Nepoužívajte prístroj, ak má poškodený prívodný kábel alebo zástrčku, ak nepracuje normálne, ak spadol na zem, ak je poškodenie alebo spadol do vody.

Ak počas používania pociťujete nepríjemné vnemy, okamžite prístroj prestaňte používať.

Prestaňte prístroj používať, ak nepracuje normálne.

Nepoužívajte prístroj pri riadení. Dodržujte v každom prípade dopravné predpisy. Tento výrobok slúži pro potrebu osobných masáží. Nejedná se o lékařský nástroj a nelze je používat pro komerční činnosti.

Oblasti masáže: krk, ramená, bedrá, zadok, boky, stehná a lýtko.



Obsah balenia:

Masážny prístroj, adaptér 220-240V, cigaretový adaptér 12-24V.

Ako používať:

1. Zapojte sieťový adaptér do elektrickej zásuvky (alebo autoadaptér do konektora cigaretového zapalovača v aute).
2. Prístroj správne umiestnite na telo.
3. Stlačením tlačidla napájania začnite masáž. Je možné zapínať aj funkcie vyhrievania a zmeny smeru masáže. Prístroj sám mení smer otáčania hláv počas masáže a cca po 15 minútach nepretržitého používania sa sám vypne, aby nedošlo k zraneniu a poškodeniu.
4. Stlačením tlačidla vyhrievania je možné nastaviť 2 stupne (silné / slabé) vyhrievanie alebo vyhrievanie vypnúť.
5. Stlačením tlačidla smere masáže upravujete smer, ako masáž prebieha.
6. Stlačením tlačidla úpravy rýchlosti masáže vyberáte niektorý z 3 stupňov rýchlosti masáže (nízka / stredná / vysoká).
7. Stlačením tlačidla napájania masáž kedykoľvek vypnete.

Popis tlačidiel:



- 1 Zapnutie alebo vypnutie prístroja,
- 2 Zmena smeru otáčania hláv,
- 3 Zníženie rýchlosti otáčania,
- 4 Kúrenie zapnutie alebo vypnutie funkcie

Čistenie a údržba prístroja:

Nečistite prístroj žieravými prostriedkami, inak môže dôjsť k jeho poškodeniu alebo k vyblednutiu farby.

Pred čistením prístroj vypnite a sieťový adaptér vytiahnite zo zásuvky. Prístroj čistite výlučne suchou handrou.

Látkový poťah so zipsom možné sňať a čistiť samostatne.

Výrobok udržiavajte čistý a uchovávajte ho na bezpečnom mieste. Prístroj nevystavujte pôsobeniu prostredia s vysokou vlhkosťou alebo teplotou.