

EZ-FLASH Junior NÁVOD K OBSLUZE



- 1. Stáhněte si nejnovější jádro, knihovnu kódů a grafiky náhledů her z webu výrobce.
 - Nejnovější kernel a firmware: POBIERZ

2. Naformátujte paměťovou kartu microSD (maximální velikost je 32 GB) podle níže uvedeného schématu:

Kapacita karty ≤ 2 GB - FAT/FAT16 - 32KB Kapacita karty ≤ 32 GB - FAT32 - 32KB

3. Extrahujte obsah stažených souborů přímo na naformátovanou paměťovou kartu (nevytvářejte sami žádné složky).

Karta musí obsahovat 2 soubory:

• Update_FW4.gb

• ezgb.dat

Vše by mělo vypadat jako na obrázku níže.

Dysk USB (E:)					Za	rządzani	e					
Plik	Narzędzia głów	vne	Udostępnianie	Widok	Narzędzia dyskó		ków					
Przypnij do Szybki do	o paska Kopiuj ostęp	الله الله الله الله الله الله الله الله	X Wytnij ‱ Kopiuj ścieżkę ₽ Wklej skrót	Przenieś do *	Kopiuj do *	X Usuń	Zmień nazwę	Nowy folder	tatwy e	lement ▼ lostęp ▼	Właściwośc	Edytuj i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Schowek					Organizowanie			Nowy		Otv		vieranie
✓												
\leftrightarrow \rightarrow \checkmark \bigstar Dysk USB (E:)												
n m	nateriały	^	Nazwa	^				Data modyfikacji		Тур		Rozmiar
0	omga		ezgb.dat	ezgb.dat			06.03.2020 14:51			Plik DAT		160 KB
p:	sd		Update_FW4.gb			05.03		.2020 03:53		Plik GB		179 KB
on 🔊	eDrive - Persona	il -										
💻 Ten 🔮 D	n komputer okumenty	i.										

4. Nahrajte herní soubory ve formě ROM na paměťovou kartu. Nově můžete vytvářet samostatné složky pro jednotlivé hry, např. GB, GBC, Homebrew atd.

II. Manuální aktualizace jádra Kernelu a firmware:

Ve většině případů kopie EZ-Flash nejnovější jádro a není nutná žádná aktualizace. Pokud to chcete udělat, postupujte podle níže uvedených kroků.



Po nahrání všech potřebných souborů na paměťovou kartu zapněte konzoli. Na obrazovce se objeví nabídka se 2 soubory - Otevřete soubor **Update_FW4.gb** kliknutím na tlačítko A. Systém automaticky provede aktualizaci. Počkejte na dokončení procesu.

Až dosáhne 100 %, zobrazí se zpráva (Update finish, power off) s žádostí o reset konzole. Poté je potřeba konzoli restartovat.

UPOZORNĚNÍ! NEVYPÍNEJTE ZAŘÍZENÍ BĚHEM PROCESU AKTUALIZACE! VYPNUTÍ MŮŽE ZPŮSOBIT POŠKOZENÍ ZAŘÍZENÍ!

VYPNUTÍ / RESET JE BEZPEČNÉ PROVÉST AŽ PO DOKONČENÍ PROCESU, KDY SE OBJEVÍ HLÁŠENÍ "UPDATE FINISH, POWER OFF"!



III. Základní funkce a obsluha:

A) Navigace v hlavní nabídce:

- 1. Stiskni tlačítko SELECT pro přepínání mezi možnostmi: SD/SET/HELP
- 2. Stiskni tlačítko A na vybrané položce pro spuštění volby.
- 3. Šipkami nahoru/dolů přepínej mezi možnostmi a výběr potvrďte tlačítkem A. Pokud se chcete vrátit do předchozí nabídky, stiskněte tlačítko B.
- 4. Šipkami vpravo/vlevo můžete přepínat mezi možnostmi v prohlížeči souborů.
- 5. Při hraní her stisknutím tlačítka umístěného na zadní straně pouzdra kazety v horní části můžete provést RESET a vrátit se do hlavní nabídky.



B) Menu SD:

Základní pohled na obsah microSD karty. Pokud máte vytvořené složky s jednotlivými hrami, zobrazí se zde. Pokud jste ROM s hrami uložili přímo na paměťovou kartu, uvidíte je zde.

Pokud chcete spustit hr, stiskněte tlačítko A.



C) RECENT PLAYED – Výběr naposledy spuštěných her:

Zařízení umožňuje rychle spustit 1 hru, kterou jsme dříve načetli (v předchozí relaci). Pokud to chcete provést, stiskněte tlačítko START. Poté se zobrazí nabídka s možnostmi:

- [A] START (zahájit hru)
- [B] RETURN (návrat do menu)



Menu lze otevřít ve složce nebo přímo v souboru

VII. Možnosti systému (záložka SET):

A) TIME - V záložce SET je možné nastavit čas zobrazovaný v přístroji. Tento čas přímo odpovídá nastavení RTC (Real Time Clock) u her.

V současné době výrobce pracuje na nové verzi softwaru, která opravuje chyby související RTC. Občas se stane, že RTC při každém vypnutí zobrazuje jiný čas (dopředu).

B) FUNKCE AUTO SAVE – umožňuje nastavit, zda chcete, aby se okno zobrazilo při každém vypnutí a restartu konzole zobrazila možnost "Save! (uložit).

Pokud se chcete pohybovat mezi možnostmi, použijte tlačítka se šipkami (nahoru / dolů, vpravo / vlevo) a tlačítko A pro potvrzení vašeho výběru nebo tlačítko B pro návrat do předchozí nabídky.

•))) POWER

VIII. Help – nabídka Pomoc

Najdete zde - aktuální verzi firmwaru i Kernel jádra a také adresa webu výrobce.

	SD SET HELP	
	ver: FW4 K1.04e	
•)))	www.ezflash.cn	
POWER		

IX. Důležité informace pro řešení problémů, se kterými se setkáte:

Může nastat situace, kdy se po spuštění zařízení objeví na obrazovce zpráva:



Oznamuje, že baterie pro provoz RTC se vybila a je třeba ji vyměnit. Chcete-li to provést, musíte demontovat kazetu a vyměnit baterii ve speciální přihrádce.

UPOZORNĚNÍ! Při prvním spuštění se tato zpráva může objevit, přestože je baterie plně nabitá. Neznamená to závadu ani vybití baterie! Je potřeba aktualizovat jádro a firmware podle návodu. Po provedení aktualizace zpráva zmizí.

EZ-Flash Junior zobrazí na obrazovce maximálně 16 herních souborů na složku. Pokud chcete přejít na další / předchozí stránku v dané složce, stiskněte tlačítko vpravo / vlevo.

Pokud se chceme ujistit, že jsme hru uložili správně:

- 1) Proveďte uložení v požadovaném místě ve hře.
- 2) Vypněte konzoli.
- 3) Znovu zapněte zařízení. Zobrazí se okno s výzvou k potvrzení uložení. Potvrďte, prosím.