

Návod k používání bezdrátového zvonku 2 varianty



Nejprve si pořádně přečtěte návod.

Při používání bezdrátového, je nezbytné dodržet všechny pokyny a bezpečnostní opatření, včetně následujících:

NEBEZPEČÍ :

Jak omezit riziko úrazu elektrickým proudem, popálení, požáru apod.:

Vždy po použití nebo při čištění odpojte přístroj od elektrické sítě dříve, než jej budete čistit.

Nepoužívejte přijímač pod vodou nebo v blízkosti vodních ploch či bazénů

Nepoužívejte , pokud dojde k poškození některé části.

Samy nikdy neprovádějte demontáž a opravy částí výrobku.

Nepoužívejte v blízkosti zvířat citlivých na zvuky a v blízkosti uší, může dojít k polekání nebo dočasné ztrátě zvuku.

VAROVÁNÍ:

Tento výrobek je určen pro domácí použití.

Obsah balení:

Přijímač s možností zasunutí do zásuvky 220-240 V nebo na baterie (nejsou součástí balení) a vysílač na 12V baterii, která je součástí balení.

Jak používat:

1. Nejprve vyjměte zařízení z obalu.
2. U batérového provedení vložte do přijímače baterie, u elektrického opatvně vsuňte do zásuvky.
3. Horním tlačítkem na boku přijímače můžete měnit melodie (30 různých) a spodním hlasitost (3 stupně).
4. Umístěte vysílač na místo, kde ho chcete mít.
5. Pro správnou funkci stiskněte po dobu 3 vteřin a ozve se melodie.
6. Zastrčte adaptér do elektrické zásuvky zásuvky.

UPOZORNĚNÍ, přijímač musí být během používání stále připojen k elektrickému proudu, popřípadě musí být funkční baterie, aby byla zajištěna správná funkce.

Technická data:

Napájení: 220V – 240 V nebo 4,5 V přijímač, 12V vysílač

Dosah: až 100 m ve volném prostoru,

Stupeň krytí vysílače: IP 44,

Barva: černá,

Počet melodií: 30,

Hlasitost: 3 úrovně až 100 dB

Čištění a údržba přístroje:

Nečistěte žíravými prostředky, jinak může dojít k jeho poškození nebo k vyblednutí barvy.

Před čištěním přístroj vytáhněte ze zásuvky nebo vyndejte baterie. Přístroj čistěte výhradně suchým hadrem.

Výrobek udržujte čistý a uchovávejte jej na bezpečném místě. Přijímač nevystavujte působení prostředí s vysokou vlhkostí nebo teplotou.



výrobek odpovídá evropským normám



přístroj nepotřebuje zemnění



výrobek odevzdejte do sběrného dvora (ekologická likvidace)



nepoužívat přístroj ve vaně ani ve